

**Datenbank
und
Telefon-Nummern-Speicher**

BEDIENUNGSANLEITUNG

SPEICHERN VON DATEN

1. STORE-Taste drücken.
Die Anzeige zeigt

ENTR MESSAGE
[1360]

1360 ist die maximal verfügbare Speicher-Kapazität.

Falls zuvor bereits Eingaben erfolgten, wird die noch verfügbare Kapazität angezeigt.

2. Zeichen (A Z, SPACE <freie Stelle> und Punkt) oder Zahlen (0 . . . 9) eingeben.
Maximal 128 Zeichen oder Zahlen können eingegeben werden.
3. STORE-Taste drücken, die Anzeige zeigt

ENTR TEL NO

4. Telefon-Nummer oder numerische Daten (0 9 oder Minus-Zeichen) eingeben.
Maximal 64 Zeichen können eingegeben werden.
5. STORE-Taste drücken, um die Eingaben zu speichern.
Die ersten 12 Zeichen werden in beiden Zeilen angezeigt.
Das Gerät ist nunmehr in RECALL-Mode (Rückruf-Mode).
6. Zur Eingabe weiterer Informationen, Punkt 1 bis 5 (wie vor beschrieben) wiederholen.

- BEMERKUNGEN:**
1. Die gespeicherten Daten sind in Namens-und Zahlen-Abschnitte geteilt.
 2. Wird nach Abschluß von Eingaben die STORE-Taste nicht gedrückt, werden diese Eingaben nicht gespeichert.
 3. FULL wird angezeigt, wenn für die Speicherung neuer Eingaben nicht mehr genügend Speicher-Plätze frei sind; diese Eingaben werden nicht abgespeichert.
 4. Um falsch eingetastete Zeichen zu löschen, die ERASE-Taste drücken (bevor die STORE-Taste gedrückt wird!).

RÜCKRUF VON GESPEICHERTEN DATEN

1. RECALL-Taste drücken.
Die Anzeige zeigt

ENTR INITIAL

2. RECALL-Taste wiederholt drücken, die zuvor eingegeben Daten werden angezeigt.

Die Daten sind automatisch (während der Eingaben) sortiert, wobei die Einsortierung nach den ersten 6 Stellen erfolgt in der Reihenfolge 0 bis 9, Punkt (.), freie Stelle (SPACE), A bis Z.

3. Wird die RECALL-Taste gedrückt und gehalten, werden alle Daten nacheinander angezeigt, bis die RECALL-Taste wieder losgelassen wird. NO FILE wird angezeigt, wenn alle Daten zurückgerufen wurden.
4. Um bestimmte Daten schnell zurückzurufen, einfach maximal 6 Zeichen eingeben und die RECALL-Taste drücken.
5. Ist ein Daten-Abschnitt (File) länger als 12 Zeichen, Taste SCROLL drücken, um die verbleibenden Zeichen lesen zu können. Falls die SCROLL-Taste anhaltend gedrückt bleibt, werden alle Zeichen der oberen Zeile und anschließend die Zahlen in der unteren Zeile bis zum Ende angezeigt.

SPEICHERN VON DATEN-ALARM

1. STORE-Taste drücken.
2. ALARM-Taste drücken, die Anzeige zeigt Datum und Zeit an, die erste Stelle blinkt.

Zum Beispiel:

Um den Alarm auf den 25. Dezember, 07:30 einzustellen, wie folgt eingeben:

1 2 2 5 0 7 3 0

Um vormittags (A) oder nachmittags (P) einzugeben, Taste Z drücken (nur sichtbar, wenn 12-Stunden-Mode gewählt, siehe Zeit-und DatumEinstellung).

3. STORE-Taste drücken. Vorausgesetzt, daß die zuvor eingegebene Zeit richtig eingegeben wurde und akzeptiert werden kann, zeigt die Anzeige "ENTR MESSAGE" an.
4. Die gewünschte Information (Message) eingeben (A bis Z, Punkt, 0 bis 9).
5. STORE-Taste drücken. Die eingegebenen Daten werden chronologisch richtig (nach Datum und Zeit) automatisch einsortiert.
6. Sobald die laufende Uhrzeit die eingestellte Message-Alarm-Zeit erreicht hat, ertönt das Alarm-Signal für 20 Sekunden. Die ersten 12 Zeichen der zuvor eingegebenen Message werden angezeigt. SCROLL-Taste zum Ablesen von weiteren Zeichen drücken, falls die eingegebene Message länger als 12 Zeichen ist.

RÜCKRUF VON DATEN-ALARM

Während Zeit-Anzeige (oder irgendeiner Anzeige, ausgenommen STORE-MODE) die ALARM-Taste drücken.

Der erste Daten-Alarm (sortiert nach Datum und Zeit) wird angezeigt.
Falls mehr als 12 Zeichen eingegeben wurden, SCROLL-Taste zum Ablesen der folgenden Zeichen drücken.
Falls kein Daten-Alarm gespeichert ist, wird NO FILE angezeigt.

Durch wiederholten Druck auf die ALARM-Taste werden alle gespeicherten Daten-Alarm's in die Anzeige in der Reihenfolge von Datum und Zeit zurückgerufen.

LÖSCHEN VON DATEN UND DATEN-ALARM

Wird in der Anzeige ein Daten-Abschnitt (File) oder ein Daten-Alarm-Abschnitt angezeigt, Taste ERASE für 5 Sekunden drücken, ein Pip-Ton ertönt, der zuvor angezeigte Abschnitt ist gelöscht und die zuvor belegten Stellen werden den freien Speicher-Stellen wieder hinzu-addiert.

SICHERHEITS-CODE

1. LOCK-Taste in irgendeinem Anzeige-Mode drücken.
Die Anzeige zeigt

CODE
— — —

2. Falls das Gerät nicht abgesichert ist (Neu-Lieferung erfolgt im nicht abgesicherten Mode) eine 3-stellige Zahl (0 bis 9) eingeben Zum Beispiel:

CODE
123

— — — — →

ENTR MESSAGE
[XXXX]

(= Anzahl der freien Speicher-Stellen)

RÜCKRUF VON DATEN ODER ALARM-DATEN NACH EINGABE DES SICHERHEITS-CODE

Taste RECALL (oder ALARM) drücken, die Anzeige zeigt

ENTR CODE
— — —

Code-Nummer eingeben (aus dem vorerwähnten Beispiel) z.B. 1 2 3.

Taste RECALL oder ALARM drücken um die gewünschten Daten abzurufen.

Wird der Rückruf-Mode (Daten oder Alarm-Daten) verlassen muß bei erneutem Auswählen des Rückruf-Modus der Sicherheits-Code wiederum eingegeben werden.

LÖSCHEN DES SICHERHEITS-CODES

1. LOCK-Taste drücken.

2. Sicherheits-Code (z.B. wie vor gewähltes Beispiel 1 2 3) eingeben.
3. LOCK-Taste drücken, die Anzeige zeigt

ENTR INITIAL

4. Das Gerät ist wiederum in DATEN-Rückuf-Mode.
Für weitere Daten-Rückrufe ist die Eingabe des Sicherheits-Code nicht mehr erforderlich, solange das Gerät durch Eingabe eines neuen Sicherheits-Code nicht wiederum abgesichert wurde.

RECHNER

1. CALC-Taste (oder Taste C/CE) drücken.
2. Der Rechner arbeitet mit 12 Stellen, 4 Grundrechnungs-Arten und Währungswechsel-Funktion.
3. "E" erscheint in der Anzeige für Rechen-Irrtümer.
Taste C/CE oder CALC drücken um Irrtümer zu löschen.
4. Minus-Ergebnisse werden durch "-" links neben dem angezeigten Ergebnis angezeigt. Falls das Ergebnis 12 Stellen anzeigt, erfolgt die negative Anzeige im oberen rechten Feld.

WÄHRUNGSWECHSEL-FUNKTION

Der Rechner besitzt 3 Währungswechsel-Tasten: **[A]**, **[G]** und **[M]**.
Für die Eingabe der Wechsel-Kurse ist die Y-Taste zu drücken.
Die Taste V kalkuliert die umgekehrte Wechselkurs-Rechnung.

EINGABE VON WECHSELKURSEN

1. CALC-Taste drücken.
2. Y -Taste drücken, die Anzeige zeigt

ENTR RATE

0

3. Wechselkurs, z.B. \$ 1 = Yen 125,25 die folgenden Zahlen eingeben:

1 2 5 . 2 5

4. Eine der drei Wechselkurs-Tasten (A, G oder M) drücken, z.B. M.
Die Anzeige zeigt wiederum CALC an.

Bemerkung:

Jedesmal, wenn die Y-Taste zur Eingabe des Wechsel-Kurses gedrückt wurde, ist der Monat (für die Zeit-und Datums-Anzeige) neu einzugeben.

WECHSELKURS-RECHNUNGEN

1. \$ 39 = YEN ?

Eingabe: [3] [9] [M] , Resultat: 4884.75

2. Durch Druck auf die Taste V wird in die umgekehrte Wechselkurs-Rechnung umgeschaltet. Die Anzeige zeigt

CALC REY

an.

Durch nochmaligen Druck auf die Taste V wird diese Umkehr-Funktion wieder gelöscht.

Yen 100.000 = \$?

Eingabe: [V] [1] [0] [0] [0] [0] [0] [M] Resultat: 798.403193612

ZEIT und DATUM

TIME-Taste drücken. Die Anzeige zeigt Zeit, Datum und Wochentag an.

Wird die Taste T für 2 Sekunden gedrückt, wird von 12-auf 24-Stunden-Mode-Anzeige umgeschaltet. Ein Pip-Ton bestätigt diese Funktion.

Gleichzeitig schaltet die Anzeige von Monat/Datum- in Datum/Monat-Anzeige um.

12-Stunden-Format

Monat/Datum -- →

12/31 SUN
A 12-00 01

 ← -- Wochentag
← -- Stunden, Minuten, Sekunden
(mit A oder P)

24-Stunden-Format

Datum/Monat -- →

31/12 SUN
0-00 01

 ← -- Wochentag
← -- Stunden, Minuten, Sekunden

ZEIT-und DATUM-EINSTELLUNG

TIME-Taste und Taste SET drücken. Die erste Zahl in der Anzeige blinkt. Soll nur eine der Eingaben verändert werden, Taste [≡] sooft drücken, bis die zur Einstellung gewünschte Zahl blinkt.

Z.B. Einstellung auf 29. April, Samstag, 2:30 PM.

1. Eingeben:

[0] [4] [2] [9] [0] [2] [3] [0]

2. Taste [Z] wiederholt drücken, bis P erscheint.

3. Taste **[U]** wiederholt drücken, bis SAT angezeigt wird.
4. Zum Abschluß Taste **[SET]** drücken.

Bemerkungen:

1. Die Umschaltung von 12-auf-24-Stunden-Anzeige kann nur vor oder nach dem Druck auf die SET-Taste erfolgen (NICHT während eine der Zahlen blinkt).
2. Falls irrtümlich eine falsche Zeit (oder Datum) eingegeben werden, wird diese falsche Eingabe ignoriert.
3. Maximum Eingabe für Februar ist der 29.
4. Auf den 29. Februar wird nur dann automatisch (um Mitternacht) umgeschaltet, wenn ein Daten-Alarm für dieses Datum eingegeben wurde.

AUTO-RETURN-FUNKTION

Falls keine Tasten-Eingabe innerhalb von 7 Minuten erfolgt, schaltet das Gerät automatisch auf die Anzeige von Zeit und Datum um.

TASTEN-PIP-TON EIN/AUS

Während Zeit und Datum in der Anzeige angezeigt werden (Taste TIME) die Taste **[S]** 2 Sekunden drücken. Der Tasten-Ton wird durch wiederholtes Drücken auf diese Taste ein- oder abgeschaltet.

EIN-und AUS-FUNKTION

Durch Druck auf die OFF-Taste wird das Gerät abgeschaltet (die interne Uhr- und Datums-Funktion läuft weiter).

Zum Einschalten des Gerätes eine der folgenden Tasten drücken:

[STORE] **[RECALL]** **[CALC]** (oder C/CE) **[TIME]** **[ALARM]**

AUSWECHSELN DER BATTERIE

Falls die Anzeige schwach wird ist dies ein Zeichen daß die Batterie ausgewechselt werden muß.

Batterie-Type: 1 x CR 2025 (Lithium).

Batteriefach-Schieber auf der oberen rechten Rückseite des Gerätes herauschieben. Batterie CR 2025, richtig gepolt ("+" nach dem Einsetzen sichtbar) einsetzen. Schieber wiederum seitenrichtig in das Geräte-Gehäuse einschieben.

Das Gerät besitzt eine Speicher-Absicherungs-Batterie (nicht von außen zugänglich).

Warnung: Das Gerät soll immer mit arbeitsfähiger Betriebsbatterie (CR 2025) gelagert werden.

Falls die Arbeits-Batterie und die Speicher-Absicherungs-Batterie entladen wurden, sind alle eingespeicherten Daten verloren und sind neu einzugeben (einschließlich Zeit und Datum).

Es ist empfehlenswert, Daten vor Verlust zu schützen und schriftlich niederzuschreiben.

FEHLER-ANALYSEN

Falls das Gerät nicht zufriedenstellend arbeitet, bitte:

1. Batterie (CR 2025) auswechseln.
2. Falls Batterie-Wechsel nicht hilft, RESET-Taste auf der Geräte-Rückseite mithilfe eines Stiftes drücken.
Dies sollte jedoch nur der letzte Versuch sein, da hiermit alle Daten einschließlich Zeit- und Datum-Einstellung verloren gehen.

